

CZ

1. Před použitím zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá tomu uvedenému na tavné lepicí pistolí.230V~50Hz.
2. Je doporučeno používat lepicí tyčinky se stejným průměrem, jako jsou přiložené tyčinky. Používáte-li jinou velikost lepicích tyčinek, bude vytékající lepidlo proudit ven a způsobí ucpaní trysky. Také se vyhněte použití lepicích tyčinek, které byly skladované po dlouhou dobu.
3. Provozní teplota trysky přesahuje 100 stupňů Celsia. Nedotýkejte se trysky nebo roztaveného lepidla.
4. Tavná lepicí pistole a lepicí tyčinky by měly být uchovávány v suchu a nikdy by neměly být používány za deště, nebo ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
5. Nemaňte s pistolí a ani se nepokoušejte ji rozebrat poté, co je zapojena.
6. Pokud používáte tavnou lepicí pistolí poprvé, tavné prvky uvnitř pistole začnou vydávat lehký kouř. Tohle je normální a zmizí to do 10 minut.
7. Když tavná lepicí pistole začíná pracovat, lepidlo lehce proudí ven z trysky, vzhledem k jeho topné dilataci. Tohle je normální.
8. Udržujte trysku směrem dolů a vodorovně. Nikdy ji nedržte nahoru, protože to může způsobit selhání v důsledku zpátky proudícího lepidla.
9. Vždy používejte stojan pro udržení pistole vzpřímeně během jejího provozu. Nikdy nenechávejte pistolí položenou na jejích bocích.
10. Pokud tavná lepicí pistole není používána po dobu více než 20 minut, vypněte ji. Nenechávejte tavnou pistolí zapnutou po dlouhou dobu bez provozu. Tohle může způsobit poruchu v důsledku zpětně proudícího lepidla.
11. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn elektrikářem nebo opravářem elektrického nářadí, aby se předešlo možnému nebezpečí.
12. Tohle nářadí musí být umístěno ve svém stojánku, když se nepoužívá.
13. Udržujte mimo dosah dětí.

DODATEK: přístroj nemůže být používán dětmi nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají dané instrukce.
Děti pod dohledem, by si neměly hrát s přístrojem.

CZ

1. Před použitím zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá tomu uvedenému na tavné lepicí pistolí.230V~50Hz.
2. Je doporučeno používat lepicí tyčinky se stejným průměrem, jako jsou přiložené tyčinky. Používáte-li jinou velikost lepicích tyčinek, bude vytékající lepidlo proudit ven a způsobí ucpaní trysky. Také se vyhněte použití lepicích tyčinek, které byly skladované po dlouhou dobu.
3. Provozní teplota trysky přesahuje 100 stupňů Celsia. Nedotýkejte se trysky nebo roztaveného lepidla.
4. Tavná lepicí pistole a lepicí tyčinky by měly být uchovávány v suchu a nikdy by neměly být používány za deště, nebo ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
5. Nemaňte s pistolí a ani se nepokoušejte ji rozebrat poté, co je zapojena.
6. Pokud používáte tavnou lepicí pistolí poprvé, tavné prvky uvnitř pistole začnou vydávat lehký kouř. Tohle je normální a zmizí to do 10 minut.
7. Když tavná lepicí pistole začíná pracovat, lepidlo lehce proudí ven z trysky, vzhledem k jeho topné dilataci. Tohle je normální.
8. Udržujte trysku směrem dolů a vodorovně. Nikdy ji nedržte nahoru, protože to může způsobit selhání v důsledku zpátky proudícího lepidla.
9. Vždy používejte stojan pro udržení pistole vzpřímeně během jejího provozu. Nikdy nenechávejte pistolí položenou na jejích bocích.
10. Pokud tavná lepicí pistole není používána po dobu více než 20 minut, vypněte ji. Nenechávejte tavnou pistolí zapnutou po dlouhou dobu bez provozu. Tohle může způsobit poruchu v důsledku zpětně proudícího lepidla.
11. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn elektrikářem nebo opravářem elektrického nářadí, aby se předešlo možnému nebezpečí.
12. Tohle nářadí musí být umístěno ve svém stojánku, když se nepoužívá.
13. Udržujte mimo dosah dětí.

DODATEK: přístroj nemůže být používán dětmi nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají dané instrukce.
Děti pod dohledem, by si neměly hrát s přístrojem.

CZ

1. Před použitím zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá tomu uvedenému na tavné lepicí pistolí.230V~50Hz.
2. Je doporučeno používat lepicí tyčinky se stejným průměrem, jako jsou přiložené tyčinky. Používáte-li jinou velikost lepicích tyčinek, bude vytékající lepidlo proudit ven a způsobí ucpaní trysky. Také se vyhněte použití lepicích tyčinek, které byly skladované po dlouhou dobu.
3. Provozní teplota trysky přesahuje 100 stupňů Celsia. Nedotýkejte se trysky nebo roztaveného lepidla.
4. Tavná lepicí pistole a lepicí tyčinky by měly být uchovávány v suchu a nikdy by neměly být používány za deště, nebo ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
5. Nemaňte s pistolí a ani se nepokoušejte ji rozebrat poté, co je zapojena.
6. Pokud používáte tavnou lepicí pistolí poprvé, tavné prvky uvnitř pistole začnou vydávat lehký kouř. Tohle je normální a zmizí to do 10 minut.
7. Když tavná lepicí pistole začíná pracovat, lepidlo lehce proudí ven z trysky, vzhledem k jeho topné dilataci. Tohle je normální.
8. Udržujte trysku směrem dolů a vodorovně. Nikdy ji nedržte nahoru, protože to může způsobit selhání v důsledku zpátky proudícího lepidla.
9. Vždy používejte stojan pro udržení pistole vzpřímeně během jejího provozu. Nikdy nenechávejte pistolí položenou na jejích bocích.
10. Pokud tavná lepicí pistole není používána po dobu více než 20 minut, vypněte ji. Nenechávejte tavnou pistolí zapnutou po dlouhou dobu bez provozu. Tohle může způsobit poruchu v důsledku zpětně proudícího lepidla.
11. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn elektrikářem nebo opravářem elektrického nářadí, aby se předešlo možnému nebezpečí.
12. Tohle nářadí musí být umístěno ve svém stojánku, když se nepoužívá.
13. Udržujte mimo dosah dětí.

DODATEK: přístroj nemůže být používán dětmi nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají dané instrukce.
Děti pod dohledem, by si neměly hrát s přístrojem.

CZ

1. Před použitím zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá tomu uvedenému na tavné lepicí pistolí.230V~50Hz.
2. Je doporučeno používat lepicí tyčinky se stejným průměrem, jako jsou přiložené tyčinky. Používáte-li jinou velikost lepicích tyčinek, bude vytékající lepidlo proudit ven a způsobí ucpaní trysky. Také se vyhněte použití lepicích tyčinek, které byly skladované po dlouhou dobu.
3. Provozní teplota trysky přesahuje 100 stupňů Celsia. Nedotýkejte se trysky nebo roztaveného lepidla.
4. Tavná lepicí pistole a lepicí tyčinky by měly být uchovávány v suchu a nikdy by neměly být používány za deště, nebo ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
5. Nemaňte s pistolí a ani se nepokoušejte ji rozebrat poté, co je zapojena.
6. Pokud používáte tavnou lepicí pistolí poprvé, tavné prvky uvnitř pistole začnou vydávat lehký kouř. Tohle je normální a zmizí to do 10 minut.
7. Když tavná lepicí pistole začíná pracovat, lepidlo lehce proudí ven z trysky, vzhledem k jeho topné dilataci. Tohle je normální.
8. Udržujte trysku směrem dolů a vodorovně. Nikdy ji nedržte nahoru, protože to může způsobit selhání v důsledku zpátky proudícího lepidla.
9. Vždy používejte stojan pro udržení pistole vzpřímeně během jejího provozu. Nikdy nenechávejte pistolí položenou na jejích bocích.
10. Pokud tavná lepicí pistole není používána po dobu více než 20 minut, vypněte ji. Nenechávejte tavnou pistolí zapnutou po dlouhou dobu bez provozu. Tohle může způsobit poruchu v důsledku zpětně proudícího lepidla.
11. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn elektrikářem nebo opravářem elektrického nářadí, aby se předešlo možnému nebezpečí.
12. Tohle nářadí musí být umístěno ve svém stojánku, když se nepoužívá.
13. Udržujte mimo dosah dětí.

DODATEK: přístroj nemůže být používán dětmi nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají dané instrukce.
Děti pod dohledem, by si neměly hrát s přístrojem.